

Gyproc Profilex Stållucka – Easy Open



1 Ta ut luckan ur förpackningen och kontrollera att den inte är skadad.



2 Tryck på luckan tills du hör ett klickande ljud. Plocka bort luckan ur ramen genom att försiktigt dra i fjädrarna till sprintarna som sitter inne i ramen.



3 Märk ut placeringen av ramen på väggen. Hålmåttet är det som står på förpackningen. **Tips!** Vänd på ramen och mät ut var den ska sitta. Markera innermåttet av öppningen med en penna.



4 Såga efter markeringen. Har du valt att mäta efter innermåttet på öppningen är det viktigt att såga så strecket är synligt innanför. Då säkerställer du att de extra mm som behövs för att lätt få in ramen.



5 Ta fram fästordningarna/blecken så det pekar bakåt/uppåt.



6 För bästa infästningen i väggen, foga med Gyproc G 55 eller liknande runt ramens fläns.



7 Bestäm hur du vill ha öppningen. Du kan även ha öppningen uppåt, rekommenderas vid större format. Tryck fast ramen i hålet och på väggen.



8 Böj fästordningen dubbelt. Änden på blecket ska böjas in mot baksidan av gipsen. Därefter böjer du blecket ner mot baksidan av gipsen.



9 Sätt tillbaka luckan på samma sätt som du tog bort den. Torka bort ev. fogmassa som har presats ut vid ramen.



10 Stäng luckan genom att trycka in luckan tills du hör ett klickande ljud.



11 Färdigmonterad lucka.

Mer information
finns på
www.gyproc.se