

# Produktinformation

## Gyproc Gipsbruk

### Gyproc G 66 Gipsbruk

Allround gipsbruk för de flesta områden.

### Användningsområde

Gipssbruk är i första hand till för lagning av gipsskivor men har också ett brett användningsområde:

- Lagning av skador på gipsskivor, puts m.m.
- Limning av gipsskivor på de flesta underlag men inte lämpligt på träunderlag eller i golvkonstruktioner
- Tätning av eldosor o.dyl i brand och ljudklassade väggar och innertak.
- Avjämning på massiva och stabila underlag.
- Lagtjockleken: 5–25 mm i tak, respektive 5–35 mm på vägg.
- Kan påföras med maskin.

### Egenskaper

- Miljöanpassat.

### Fördelar

- Kan användas i tjocka skikt
- Snabb torktid i tjocka skikt
- Ej känsligt för frost.

### Produktbeteckning

Gyproc G 66 Gipsbruk.

Mått och vikt	G 66
Vikt kg	20
Åtgång kg vid limning av gipsskivor	2-3
Åtgång kg/m <sup>2</sup> vid 1 mm skikt	1
Lagring månad öppnad förp	3
Förp st	1

### Ergonomi och montering

1. Använd rena beredningskärl och rent kranvatten. Om beredningskärl med redan bundet gipsbruk används förkortas bindetiden.
2. Håll försiktigt i påsens innehåll i vatten, proportionerna ca 1 del vatten och 2 delar gipsbruk och låt vattnet täcka pulvret något. Låt stå i ca 5 min. Rör först därefter om tills en pastaliknande massa erhålls. Blandningen kan med fördel utföras med bormaskinsvisp.
3. Bindetiden är 2–3 timmar. Gör inte större sats än vad som går åt för 120 minuters arbete.
4. Monteringsanvisningar: Underlaget ska vara torrt, fast krympfritt och skyddat mot utträngande fukt och får inte vara fruset (avlägsna damm, lösa partiklar och formrester). Får inte användas på färsk betong. Stark sugande eller täta underlag primas vid behov.

5. Anvisningar för limning av gipsskivor finns i Gyproc Handbok Montering eller i Gyproc handbok för hemmet.

### Anmärkning

### Lagring

Förvaras torrt. Öppnade säckar förvaras väl tillslutna och innehållet ska förbrukas inom 3 månader. Föreskrifter: Undvik inandning av damm. Vid stänk i ögonen, spola genast med mycket vatten i 15 min. Kontakta läkare vid kvarstående besvär. Förvaras oåtkomligt för barn.

### Gyproc Teknisk Support

För ytterligare information och projektrådgivning, kontakta Gyproc eller någon av våra återförsäljare i landet. Information, projekterings- och montagevägledning finner ni även på vår hemsida [www.gyproc.se](http://www.gyproc.se).

